

TRIPOD SCREEN (TS)

BRUKSANVISNING

Grattis till ditt köp av projektduk! Om du läser igenom bruksanvisningen nedan så får du ut mesta möjligt av din Kingpinduk.

INSTALLATION

Duken kan monteras var som helst bara det finns ett någorlunda plant golv att ställa den på, vid alltför sned montering kan upp/nedrullning kärva.

ANVÄNDANDE

När duken packas upp för första gången är den i helt ihopfällt läge. För att kunna använda duken faller ni ut trebensstativet och förlänger teleskoparmen så att dukkassetten kan föras till lodrätt läge. Ställ in kassetthöjden med handtaget som är placerat på baksidan av dukkassetten. Drag sedan upp duken i handtaget som sitter mitt på dukstången, aldrig i kanten av duken där risk för snedbelastning av filmduken finnes. På trebensstativet finns ett teleskopstativ där man ställer in höjden för hur långt upp duken skall gå, ställ in detta på önskad höjd och drag upp duken och häkta fast den i klykan.

När duken är i önskat läge finjusterar ni bilden med projektorn så att den hamnar rätt på filmdukens bildyta. När duken återförs till inrullat läge ska den återföras snabbt men försiktig, släpp aldrig duken från helt utrullat läge.

För att din duk ska hålla samma standard i en längre tid bör du göra följande: För alltid tillbaka duken in i kassetten efter användande, utsätt heller inte duken för starkt solsken eller hög värme. Vid uppackande kan duken ha vågor, de flesta försvinner i regel efter ett par veckors aklimatisering. En rullduk blir nästan aldrig helt fri från vågor.

RENGÖRING

Använd en fuktad bomullstrasa för att rengöra duken. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka kemikalier.

SERVICE OCH SUPPORT

Se websidan www.kingpinscreens.com under kontakt för ev. service. Behåll dukens ytterkartong för ev. framtida service.